

# QUICKCURE

GAMA  
**ULTRA  
FLEX**

Aditivo acelerador del curado de la membrana **Ultraflex** en bajas temperaturas al mismo tiempo que mejora las propiedades mecánicas de la membrana. Permite la aplicación de **Ultraflex** en capa gruesa. **Ideal en sistemas traffic.**

## USOS

- ▶ Sistemas **Traffic Ultraflex**.
- ▶ Aplicación de la membrana **Ultraflex** en capa gruesa.
- ▶ Aplicación de **Ultraflex** a bajas temperaturas.

## CONSUMO

**Quickcure** se suministra en latas de 1 Kg, para facilitar la relación de mezcla de 1:1 y evitar así errores de cálculo durante la mezcla en obra.

## APLICACIÓN

Abra el envase de **Quickcure** y mezcle ligeramente. A continuación, incorpore todo el contenido del envase de **Quickcure**, en una lata de **Ultraflex** 15Kg, y mezcle de nuevo hasta su homogeneización. En caso de usar agitador, hágalo a bajas revoluciones y cuide de no incorporar aire a la mezcla. Espere un par de minutos y aplique normalmente con rodillo o labio de goma.

**En caso de aplicación en pendiente o en vertical, use Tixal.**

**PROCEDIMIENTO:** Siga las instrucciones de mezcla de **Ultraflex** y **Quickcure** tal como está detallado en el apartado APLICACIÓN. Una vez homogénea la mezcla de **Ultraflex** con **Quickcure**, añadir la cantidad necesaria de **Tixal** y volver a mezclar. En función de la inclinación, puede llegar a mezclar hasta un máximo de 500 ml de **Tixal** por cada 15 Kg de **Ultraflex**.

Tiempo de secado inicial: 2 a 4h aprox. (según clima).

Tiempo de curado de la membrana: 24h.

## PRESENTACIÓN

Envases metálicos de 1 kg (1,2l) para relación de mezcla 1:1 con **Ultraflex** 15 Kg.

## CADUCIDAD

12 meses, almacenado en lugar seco y a temperatura de 5°C a 35°C.

## MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

- ▶ **Protección cutánea:** Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa que cubra todo el cuerpo. Lavar bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar.
- ▶ **Protección de ojos/cara:** Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras.
- ▶ **Residuos:** La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales.

 **EAGLE**  
Waterproofing Ibérica

info@eagle-waterproofing.com

Passeig del Progrés, s/n · Pol. Ind. Catex-Molí, Sector E, n. 1 / ES-08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) / 93 794 52 25

www.eagle-waterproofing.com